

**BRONCOFIBROSCÓPIO, BRONCOVIDEOSCÓPIO, BRONCOFIBROSCÓPIO ULTRASSÔNICO**

Modelos:

|           |           |           |            |           |            |
|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| BF-1T150  | BF-260    | BF-MP190F | BF-P290    | BF-TE2    | BF-UC180F  |
| BF-1T180  | BF-3C160  | BF-MP290F | BF-P60     | BF-XP160F | BF-UC190F  |
| BF-1T260  | BF-3C40   | BF-MP60   | BF-PE2     | BF-XP190  | BF-UC260FW |
| BF-1T60   | BF-6C260  | BF-N20    | BF-Q170    | BF-XP260F | BF-UC290F  |
| BF-1TH190 | BF-F260   | BF-P150   | BF-Q180    | BF-XP290  | -          |
| BF-1TQ170 | BF-H190   | BF-P180   | BF-Q180-AC | BF-XP60   | -          |
| BF-1TQ180 | BF-H290   | BF-P190   | BF-Q190    | BF-XT160  | -          |
| BF-1TQ290 | BF-MP160F | BF-P260F  | BF-Q290    | BF-XT190  | -          |

Observação: a disponibilidade do produto depende do país

## 1. Instruções

As seções abaixo fornecem informações atualizadas sobre o diâmetro da seção de inserção nas especificações e as precauções antes de utilizar endoscópios com cânula endotraqueal. As alterações estão resumidas abaixo e são indicadas por um texto sublinhado nas seções subsequentes deste Adendo. As outras partes do manual de instruções não foram alteradas.

Nº 1 As precauções antes de utilizar endoscópios com cânula endotraqueal foram adicionadas no Capítulo "Informações importantes – Ler antes de utilizar" na seção "Advertências e precauções" de alguns broncoscópios.

Nº 2 O diâmetro máximo de inserção foi adicionado às especificações no Capítulo 2, "2.2 Especificações".

## 2. Precauções em "Informações importantes – Ler antes de utilizar"

### **Precauções**

- Antes de introduzir o broncoscópio com uma cânula endotraqueal em um paciente, deslize a cânula ao longo de todo o comprimento da seção de inserção do broncoscópio para verificar se a seção de inserção do broncoscópio pode ser introduzida com suavidade na cânula endotraqueal. Se ela não puder ser introduzida com suavidade, o material de cobertura da seção flexível do broncoscópio ou a superfície externa da seção de inserção poderá ser danificada. Quando usar um lubrificante, efetue as verificações acima referidas antes de aplicar o lubrificante.

## 3. "Especificações" no Capítulo 2.2 Especificações

| Nº do modelo | Especificações          |                                               |                                                             |
|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | (a) Diâmetro externo da | (b) Diâmetro externo do tubo de inserção (mm) | <u>(c) Diâmetro externo máximo do tubo de inserção (mm)</u> |

|              | extremidade distal (mm)                         |                                               |                                                      |
|--------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| BF-1T150     | 6                                               | 6                                             | <u>7,1</u>                                           |
| BF-1T180     | 6                                               | 6                                             | <u>7,1</u>                                           |
| Nº do modelo | Especificações                                  |                                               |                                                      |
|              | (a) Diâmetro externo da extremidade distal (mm) | (b) Diâmetro externo do tubo de inserção (mm) | (c) Diâmetro externo máximo do tubo de inserção (mm) |
| BF-1T260     | 5,9                                             | 6                                             | <u>7,1</u>                                           |
| BF-1T60      | 5,9                                             | 6                                             | <u>6,7</u>                                           |
| BF-1TH190    | 6,2                                             | 6                                             | <u>7,2</u>                                           |
| BF-1TQ170    | 5,9                                             | 6                                             | <u>7,05</u>                                          |
| BF-1TQ180    | 6,3                                             | 6,2                                           | <u>7,35</u>                                          |
| BF-1TQ290    | 5,9                                             | 6                                             | <u>7,2</u>                                           |
| BF-260       | 4,9                                             | 4,9                                           | <u>5,8</u>                                           |
| BF-3C160     | 3,8                                             | 3,8                                           | <u>4,5</u>                                           |
| BF-3C40      | 3,3                                             | 3,6                                           | <u>4,2</u>                                           |
| BF-6C260     | 5,9                                             | 5,7                                           | <u>7,1</u>                                           |
| BF-F260      | 5,5                                             | 5,4                                           | <u>6,7</u>                                           |
| BF-H190      | 5,5                                             | 5,1                                           | <u>6,6</u>                                           |
| BF-H290      | 6                                               | 5,7                                           | <u>7,2</u>                                           |
| BF-MP160F    | 4                                               | 4,4                                           | <u>5,0</u>                                           |
| BF-MP190F    | 3                                               | 3,7                                           | <u>4,2</u>                                           |
| BF-MP290F    | 3                                               | 3,7                                           | <u>4,2</u>                                           |
| BF-MP60      | 4                                               | 4,4                                           | <u>5,0</u>                                           |
| BF-N20       | 1,8                                             | 2,2                                           | <u>2,4</u>                                           |
| BF-P150      | 5,3                                             | 5,1                                           | <u>6,29</u>                                          |
| BF-P180      | 4,9                                             | 4,9                                           | <u>5,9</u>                                           |
| BF-P190      | 4,2                                             | 4,1                                           | <u>4,9</u>                                           |
| BF-P260F     | 4                                               | 4,4                                           | <u>5,0</u>                                           |
| BF-P290      | 4,2                                             | 4,1                                           | <u>4,9</u>                                           |
| BF-P60       | 4,9                                             | 5                                             | <u>5,7</u>                                           |
| BF-PE2       | 4,9                                             | 5                                             | <u>5,6</u>                                           |
| BF-Q170      | 4,8                                             | 4,9                                           | <u>6,0</u>                                           |
| BF-Q180      | 5,5                                             | 5,1                                           | <u>6,5</u>                                           |
| BF-Q180-AC   | 5,5                                             | 5,3                                           | <u>6,5</u>                                           |
| BF-Q190      | 4,8                                             | 4,9                                           | <u>6,0</u>                                           |
| BF-Q290      | 4,8                                             | 4,9                                           | <u>6,1</u>                                           |
| BF-TE2       | 5,9                                             | 6                                             | <u>6,7</u>                                           |
| BF-XP160F    | 2,8                                             | 2,8                                           | <u>3,3</u>                                           |
| BF-XP190     | 3,1                                             | 2,8                                           | <u>3,3</u>                                           |
| BF-XP260F    | 2,8                                             | 2,8                                           | <u>3,25</u>                                          |
| BF-XP290     | 3,1                                             | 2,8                                           | <u>3,3</u>                                           |
| BF-XP60      | 2,8                                             | 2,8                                           | <u>3,25</u>                                          |
| BF-XT160     | 6,2                                             | 6,3                                           | <u>7,3</u>                                           |
| BF-XT190     | 6,1                                             | 6,3                                           | <u>7,1</u>                                           |
| BF-UC180F    | 6,9                                             | 6,3                                           | <u>7,3</u>                                           |
| BF-UC190F    | 6,6                                             | 6,3                                           | <u>7,0</u>                                           |
| BF-UC260FW   | 6,9                                             | 6,3                                           | <u>7,3</u>                                           |
| BF-UC290F    | 6,6                                             | 6,3                                           | <u>7,0</u>                                           |

